

7. Техническое обслуживание огнетушителя

- 7.1. Следить за показаниями штатного манометра, проверку давления производить визуально, стрелка индикатора (манометра) должна быть в зеленом секторе:
7.2. Проводить перезарядку сразу после использования, но не реже 1-го раза в год.
7.3. Заряженные огнетушители при транспортировании и хранении должны находиться в вертикальном положении.
7.4. Ремонт огнетушителя производить только в специальных мастерских лицам, имеющим удостоверение на право работы с сосудами под давлением.

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование корпуса огнетушителя на зарядных станциях при перезарядке огнетушителя, результаты фиксируются в таблице.

Дата освидетельствования	Результаты испытаний	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего освидетельствование

9. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям ТУ 4854-005-61192961-2009, ГОСТ Р 51057-2001 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения огнетушителя, изложенных в технических условиях и в настоящей руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя - 12 месяцев со дня приемки ОТК.

Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае не соблюдения торговой организацией или владельцем правил хранения, условий п. 5.1 транспортировки и эксплуатации огнетушителя, утери паспорта или отсутствия пломбы завода-изготовителя на запорно-пусковом устройстве огнетушителя.

10. Свидетельство о приемке

Огнетушитель ОВП(с,н)-4(з)-АВ, ОВП(с)-8(з)-АВ, ОВП(н)-4(з)-АВ, ОВП(н)-8(з)-АВ, соответствует ТУ 4854-005-61192961-2009 и признан годным для эксплуатации.

Производитель: ООО «Ярпожинвест»
Россия, 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д,
тел. (4852) 38-67-10, 38-67-70, 38-63-67, 38-05-33, 38-16-64
Представительство в России г. Москва ООО «Русарсенал»
Тел./факс. (495) 781-62-42

Я *Ярпожинвест*
т. (4852) 98-25-91, 38-67-70



**ОГнетушитель
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ЗАКАЧНОЙ ПБ04**

ОВП(с,н)-4(з)-АВ, ОВП(с,н)-8(з)-АВ

Сертификат соответствия: № С-РУ.ПБ04.В.01119

**Внимание
ОГнетушитель ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителя производить только на заводе-изготовителе или на станциях технического обслуживания огнетушителей, имеющих соответствующую лицензию.

1. Назначение изделия

1.1 Огнетушитель воздушно пенный закачной ОВП(с)-4(з)-АВ, ОВП(с)-8(з)-АВ, ОВП(н)-4(з)-АВ, ОВП(н)-8(з)-АВ предназначен для тушения загораний твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ (класс пожара В) Огнетушители НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

2. Устройство и принцип работы

Огнетушитель воздушно пенный закачной ОВП(с)-4(з)-АВ, ОВП(с)-8(з)-АВ, ОВП(н)-4(з)-АВ, ОВП(н)-8(з)-АВ состоит из: герметичного корпуса (1) в горловине которого закреплено запорно-пусковое устройство (4) с индикатором давления (5) и сифонной трубкой (3). Запорно-пусковое устройство состоит из неподвижной и подвижной (2) ручки. Огнетушитель оснащен гибким рукавом (7) на конце которого установлен пеногенератор средней кратности. Контроль избыточного давления осуществляется манометром. Принцип действия основан на использовании энергии закаченного в корпус воздуха для выброса огнетушащего вещества в очаг горения. Для приведения огнетушителя в действие необходимо: сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на ручку запорно-пускового устройства вниз до упора начать тушение очага пожара направив рукав с пеногенератором на очаг горения




Рис. 1

